

ESP-NOW Projekt Dokumentation

Übersicht - Sender (Farbe Rot)

Dieses Programm ermöglicht einem ESP32, Daten drahtlos an einen anderen ESP32 (Repeater) über **ESP-NOW** zu senden. ESP-NOW ist ein Protokoll von Espressif, das eine schnelle, verbindungslose Kommunikation zwischen ESP-Geräten erlaubt, ähnlich wie ein leichteres WLAN ohne Router.

Bibliotheken

```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <esp_now.h>
```

- **WiFi.h** – wird benötigt, um den ESP32 in den WiFi-Station-Modus zu setzen und die MAC-Adresse auszulesen.
- **esp_now.h** – stellt die Funktionen für ESP-NOW bereit (initialisieren, Nachrichten senden/empfangen, Peers verwalten (*peers sind die Beteiligten an der Kommunikation also beim Wlan wär das Handy einer der Peers*)).

MAC-Adresse des Empfängers

```
4
5 uint8_t repeaterMac[] = {0xA0, 0xA3, 0xB3, 0x97, 0x81, 0x00};
6
```

- Hier wird die MAC-Adresse des Geräts eingetragen, an das die Daten gesendet werden sollen (Repeater).
- MAC-Adresse ist eindeutig für jedes WLAN-Gerät.

Datenstruktur

```
7 typedef struct msg {
8     int value;
9 } msg;
10
11 msg data;
```

- Definiert eine Struktur **msg** mit einem Integer-Feld **value**.
- Diese Struktur wird für den Datenaustausch verwendet.

Setup-Funktion

```
14 void setup() {  
15     Serial.begin(115200);  
16     WiFi.mode(WIFI_STA);  
17     delay(1000);  
18  
19     Serial.print("Sender MAC: ");  
20     Serial.println(WiFi.macAddress());
```

1. **Serielle Schnittstelle starten** – für Debug-Ausgaben.
2. **WiFi-Modus setzen** – `WIFI_STA` aktiviert den Station-Modus (notwendig für ESP-NOW).
3. **Sender MAC anzeigen** – MAC-Adresse des ESP32 ausgeben.

```
22  
23     if (esp_now_init() != 0) {  
24         Serial.println("ESP-NOW init failed");  
25         return;  
26     }
```

- **ESP-NOW initialisieren.** Falls es fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

```
28     esp_now_peer_info_t peer;  
29     memset(&peer, 0, sizeof(peer));  
30     memcpy(peer.peer_addr, repeaterMac, 6);  
31     peer.channel = 1;  
32     peer.encrypt = false;  
33     if (esp_now_add_peer(&peer) != ESP_OK) {  
34         Serial.println("Fehler beim Hinzufügen des Peers");  
35     }
```

Einen Peer für ESP-NOW definieren und hinzufügen:

- `peer_addr` → MAC-Adresse des Empfängers
- `channel` → WiFi-Kanal (hier 1)
- `encrypt` → Verschlüsselung aus (`false`)

`esp_now_add_peer` fügt den Peer hinzu, sonst Fehlermeldung.

Loop - Funktion

```
37 void loop() {  
38     data.value = random(0, 100);  
39     esp_now_send(repeaterMac, (uint8_t*)&data, sizeof(data));  
40     Serial.print("Gesendet: ");  
41     Serial.println(data.value);  
42     delay(1000);  
43 }
```

1. **Zufallswert erzeugen** – `data.value` bekommt einen Wert zwischen 0 und 99.
 2. **Daten senden** – an die MAC-Adresse des Repeaters über ESP-NOW.
 3. **Debug-Ausgabe** – zeigt den gesendeten Wert im Serial Monitor an.
 4. **Pause von 1 Sekunde** – bevor der nächste Wert gesendet wird.
-

Zusammenfassung

Dieses Programm:

- Initialisiert ESP-NOW auf einem ESP32.
- Definiert einen Empfänger (Peer) über MAC-Adresse.
- Sendet jede Sekunde zufällige Integer-Werte an den Empfänger.
- Gibt den gesendeten Wert im Serial Monitor aus.

Anwendungsbeispiel: Sensorwerte drahtlos an ein zentrales Gerät (Repeater) senden, ohne WLAN-Router zu verwenden.

Übersicht - Repeater (Farbe Schwarz)

Dieses Programm erlaubt einem ESP32, als **Relay (Repeater)** zu fungieren: Es empfängt Daten von einem Sender über **ESP-NOW**, zeigt sie im Serial Monitor an und leitet sie dann an einen **Receiver** weiter.

Bibliotheken

```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <esp_now.h>
```

- **WiFi.h** – benötigt für WiFi-Modus und MAC-Adresse.
 - **esp_now.h** – stellt ESP-NOW Funktionen bereit (initialisieren, Daten senden/empfangen, Peers verwalten).
-

MAC-Adresse des Empfängers

```
4
5 uint8_t receiverMac[] = {0xD4, 0x8A, 0xFC, 0xA4, 0x21, 0xB8};
6
```

- MAC-Adresse des endgültigen Empfängers, an den der Repeater die Daten weiterleiten soll.
-

Datenstruktur

```
6
7 typedef struct msg {
8     int value;
9 } msg;
10
11 msg data;
```

- Definiert die Struktur **msg** mit einem Integer-Feld **value**.
 - Diese Struktur wird zum Speichern und Weiterleiten der empfangenen Daten genutzt.
-

Callback-Funktion bei Empfang

```
15 void onReceive(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *incomingData, int len) {  
16     if(len == sizeof(msg)) {  
17         memcpy(&data, incomingData, sizeof(data));  
18         Serial.print("Relay empfing: ");  
19         Serial.println(data.value);  
20     }  
21     esp_now_send(receiverMac, (uint8_t*)&data, sizeof(data));  
22 }  
23 }
```

1. Parameter:

- `mac_addr` → MAC-Adresse des Senders
- `incomingData` → empfangene Daten
- `len` → Länge der Daten

2. Prüft, ob die Daten die erwartete Größe (`sizeof(msg)`) haben.

3. Kopiert die Daten in die lokale Variable `data`.

4. Zeigt den empfangenen Wert im Serial Monitor an.

5. Leitet die Daten sofort an den definierten Empfänger weiter (`esp_now_send`).

Setup-Funktion

```
25 void setup() {  
26     Serial.begin(115200);  
27     WiFi.mode(WIFI_STA);  
28     delay(1000);  
29  
30     Serial.print("Repeater MAC: ");  
31     Serial.println(WiFi.macAddress());  
32 }
```

- Serielle Schnittstelle starten.
- ESP32 in WiFi-Station-Modus setzen.
- Repeater-MAC-Adresse ausgeben.

```
35     if (esp_now_init() != 0) {  
36         Serial.println("ESP-NOW init failed");  
37         return;  
38     }
```

- Initialisiert ESP-NOW, Fehlermeldung bei Misserfolg.

```
41 esp_now_peer_info_t peer;  
42 memset(&peer, 0, sizeof(peer));  
43 memcpy(peer.peer_addr, receiverMac, 6);  
44 peer.channel = 1;  
45 peer.encrypt = false;  
46 if (esp_now_add_peer(&peer) != ESP_OK) {  
47     Serial.println("Fehler beim Hinzufügen des Peers");  
48 }
```

- Fügt den Empfänger als Peer hinzu, damit Daten gesendet werden können.

```
49  
50     esp_now_register_recv_cb(onReceive);  
51
```

- Registriert die Callback-Funktion, die bei eingehenden ESP-NOW Nachrichten ausgeführt wird.

Loop-Funktion

```
53  
54 void loop() {}  
55
```

- Bleibt leer, da alle Aktionen **ereignisgesteuert** über die Callback-Funktion `onReceive` ablaufen.

Zusammenfassung

Dieses Programm:

- Initialisiert ESP-NOW auf einem ESP32.
- Registriert einen Peer (den finalen Empfänger) für Weiterleitung.
- Empfängt Daten von einem Sender.
- Zeigt die empfangenen Daten im Serial Monitor an.
- Leitet die Daten automatisch an den Receiver weiter.

Anwendungsbeispiel: Ein Sensornetzwerk, bei dem ein ESP32 Daten von mehreren Sendern sammelt und an einen zentralen Empfänger weiterleitet, ohne Router.

Übersicht - Empfänger (Farbe Blau)

Dieses Programm erlaubt einem ESP32, Daten über **ESP-NOW** zu empfangen. Es zeigt die empfangenen Werte im Serial Monitor an.

- Es gibt **keine Weiterleitung**, dieser ESP32 ist der finale Empfänger.

Bibliotheken

```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <esp_now.h>
```

- **WiFi.h** – nötig für den WiFi-Modus und MAC-Adresse.
 - **esp_now.h** – stellt ESP-NOW Funktionen bereit (initialisieren, empfangen).
-

Datenstruktur

```
7 typedef struct msg {
8     int value;
9 } msg;
10
11 msg data;
```

- Definiert die Struktur **msg** mit einem Integer-Feld **value**.
 - Zum Speichern der empfangenen Daten.
-

Callback-Funktion bei Empfang

```
15 void onReceive(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *incomingData, int len) {
16     if(len == sizeof(msg)) {
17         memcpy(&data, incomingData, sizeof(data));
18         Serial.print("Empfangen am Receiver: ");
19         Serial.println(data.value);
20     }
21 }
```

1. **Parameter:**
 - **mac_addr** → MAC-Adresse des Senders
 - **incomingData** → empfangene Daten
 - **len** → Länge der Daten
2. Prüft, ob die Daten die erwartete Größe (**sizeof(msg)**) haben.
3. Kopiert die Daten in die lokale Variable **data**.
4. Gibt die empfangenen Werte im Serial Monitor aus.

Setup-Funktion

```
24 void setup() {  
25     Serial.begin(115200);  
26     WiFi.mode(WIFI_STA);  
27     delay(1000);  
28  
29     Serial.print("Empfänger MAC: ");  
30     Serial.println(WiFi.macAddress());  
31 }
```

1. Serielle Schnittstelle starten.
2. WiFi-Station-Modus aktivieren.
3. MAC-Adresse des ESP32 ausgeben.

```
33 if (esp_now_init() != 0) {  
34     Serial.println("ESP-NOW init failed");  
35     return;  
36 }  
37  
38 esp_now_register_recv_cb(onReceive);  
39 }
```

- ESP-NOW initialisieren.
- Callback-Funktion registrieren, damit empfangene Nachrichten automatisch verarbeitet werden.

Loop-Funktion

```
41  
42 void loop() {}  
43 
```

- Bleibt leer, da alle Aktionen ereignisgesteuert über `onReceive` ablaufen.

Zusammenfassung

Dieses Programm:

- Initialisiert ESP-NOW auf einem ESP32.
- Empfängt Daten von einem Sender oder Repeater.
- Zeigt die empfangenen Daten im Serial Monitor an.
- Fungiert als **finaler Empfänger** im ESP-NOW Netzwerk.

Anwendungsbeispiel: Ein Sensornetzwerk, bei dem ein Repeater Daten sammelt und der Receiver diese endgültig empfängt und auswertet.